

# TKR-750 / TKR-850

## MANUALE D'ISTRUZIONI

# KENWOOD

### GRAZIE!

Siamo grati che abbiate acquistato questo ripetitore KENWOOD.

Crediamo che questo ripetitore sarà altamente efficace nel vostro sistema di comunicazione, e sarà operativo al massimo dell'efficienza.

KENWOOD usa le ultime avanzate tecnologie in tutti i suoi prodotti. Come risultato, siamo sicuri che sarete soddisfatti della qualità e delle caratteristiche di questo prodotto.

### CARATTERISTICHE

- Si possono facilmente programmare i dati dei canali attraverso PC usando il software KPG-66D.
- Si può richiamare uno dei 16 canali usando sia il tasto funzione FP sia una linea di controllo esterno.
- Il firmware può essere scritto nella memoria flash attraverso una risorsa esterna.
- Toni sub-audio digitali e analogici possono essere programmati su ogni canale. Decodifica simultanea di 16 toni sub-audio digitali e analogici.
- La porta dell'interfaccia può essere usata con attrezzatura esterna, come un ripetitore di controllo
- Il ripetitore ha una canalizzazione:  
Larga: 30 KHz, 25 KHz/Stretta: 15 KHz, 12,5 KHz per il TKR-750  
Larga: 25 KHz / Stretta: 12,5 KHz per il TKR-850
- Si possono regolare le seguenti funzioni tramite PC:
  - Deviazione CW ID
  - Deviazione DQT
  - Massima deviazione
  - Deviazione QT
  - Guadagno di ripetizione
  - Potenza in TX
  - Regolazione del livello audio RX in uscita (RA)
  - Regolazione del segnale rivelato RX in uscita (RD)
  - Regolazione deviazione tono di prova
  - Regolazione segnale audio TX in ingresso (TA)
  - Regolazione frequenza

### PRECAUZIONI

- Non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità, per prevenire un incendio o corto circuito
- Non aprire l'unità in qualsiasi circostanza, per evitare rischi o corto circuito.
- Non esporre l'unità a lunghi periodi di diretta luce del sole, né riporla al chiuso per evitare il riscaldamento dell'apparecchio.
- Non riporre l'unità in aree troppo polverose e/o umide, né su superfici instabili.
- Se viene rilevato un odore anormale o fumo provenire dall'unità, togliere immediatamente la corrente. Contattare il Vostro rivenditore o l'assistenza KENWOOD.

### NOTIZIE PER L'UTILIZZATORE

#### AVVERTENZE

Questa attrezzatura genera o usa energia a radio frequenza. Cambiamenti o modifiche a questo apparecchio possono causare interferenze dannose a meno che le modifiche non siano espressamente approvate nel manuale di istruzioni. Questo apparecchio può perdere l'omologazione se venisse fatto un cambiamento o una modifica non autorizzata.

- **Le leggi proibiscono l'uso di radio ricetrasmittenti senza licenza.**
- **Operazioni illegali sono punibili con sanzioni o reclusione.**
- **Rivolgersi per l'assistenza solo a tecnici qualificati.**

### SMONTAGGIO E CONTROLLO APPARECCHIO

*Nota: le seguenti informazioni di smontaggio sono per l'uso del Vostro rivenditore, un'assistenza autorizzata KENWOOD o dalla fabbrica costruttrice.*

Smontare con attenzione il ripetitore. Vi raccomandiamo di identificare gli articoli elencati nella seguente tabella prima di scartare il pacchetto del materiale. Se qualche articolo è mancante o è stato danneggiato durante il trasporto, presentate immediatamente un reclamo al corriere.

| ARTICOLO                         | PART N°     | Q. |
|----------------------------------|-------------|----|
| Supporto metallico esterno       | J21-8402-X4 | 1  |
| Display frontale                 | B10-2635-X4 | 1  |
| Filtro                           | B11-1259-X4 | 1  |
| Cuscino                          | G13-1801-X4 | 4  |
| Cuscino                          | G13-1802-X4 | 4  |
| Piede                            | J02-0475-X5 | 2  |
| Piede                            | J02-0492-X5 | 2  |
| Grommet                          | J59-0302-X5 | 2  |
| Impugnatura                      | K01-0425-X5 | 1  |
| Viti                             | N35-2606-45 | 5  |
| Filo DC                          | E30-3427-X5 | 1  |
| Cavo connessione (solo tipo E)   | E31-3228-X5 | 1  |
| Fusibile                         | F05-1537-X5 | 1  |
| Foglio di garanzia (solo tipo K) | ---         | 1  |
| Manuale di istruzioni            | B62-1327-XX | 1  |

### INSTALLAZIONE

Per installare le impugnature sul pannello frontale del ripetitore, allineare le impugnature con i fori sul pannello frontale, poi fissare i manici usando le viti fornite.

Si prega di consultare il rivenditore per l'installazione del ripetitore e dell'antenna.

### MICROFONO

Connettere un opzionale microfono KENWOOD KMC-30 (solo di tipo E), KMC-27B o KMC-9C alla presa microfono sul pannello frontale.